

Ограничение отдачи тока в сеть

Требуемое оборудование

- Инвертор со встроенным контроллером отдачи тока в сеть
- Точковый трансформатор (кольцо)
- Сетевой провод (cat 5)
- Разъем подключения точкового трансформатора
- Изоляционные колпачки





Подключение

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!

1: соедините точковый трансформатор с сетевым проводом


- подсоедините оранжевую и зеленую пары сетевого кабеля к положительному (+, красному) проводу точкового трансформатора, изолируйте скрутку с помощью изоляционного колпачка
- подсоедините синюю и коричневую пары сетевого кабеля к отрицательному (-, черному) проводу точкового трансформатора, изолируйте скрутку с помощью изоляционного колпачка



2: Используя отвертку, снимите защитную крышку. Удалите защитную заглушку с маркировкой "CT".





3: Просуньте сетевой кабель через отверстие с маркировкой "CT".



4: Соедините сетевой кабель и разъем подключения к инвертору

- Положительный полюс (оранжевая+зеленая пары) подключите к левой части разъема
- Отрицательный полюс (синяя+коричневая пары) подключите к правой части разъема
- Подключите разъем к инвертору



5: Установите обратно защитную крышку, затяните винты. Закрутите от руки влагозащитный разъем сетевого кабеля.





6: Правильно установите токовый трансформатор




7: Включите инвертор

8: Найдите в меню настроек функцию ограничения генерации в сеть.



Находясь на начальном экране, нажмите "Back". Выберите пункт "1.Enter setting", нажмите "OK". Затем нажимая "UP" и "DOWN", найдите пункт "Set RefluxP".



Выберите пункт "Set RefluxP", нажмите "OK", затем будет запрос на ввод пароля "Input Password", для ввода пароля нажмите "OK" и введите пароль (0001), для изменения цифр нажимая клавиши "Up" и "Down", и "OK" для перехода к следующей цифре.



Нажмите "OK" для включения режима запрета генерации, затем, с помощью кнопок "Up" и "Down" введите значение мощности (в кВт), которое инвертор может передавать в сеть. Для подтверждения заданного параметра, нажмите "OK". На экране отобразится надпись "success".



ВНИМАНИЕ! Режим Reflux Power активируется только при наличии внешней нагрузки!